



Reset van de Matrix lades

- Door omstandigheden kan het gebeuren dat er een opdracht “vak openen” niet correct is uitgevoerd of is onderbroken.
- Indien noodzakelijk kunnen de lades van de Matrix dan een reset krijgen.
- Ga eerst uit TOUCH via exit.

Matrix Touch 6



Matrix Touch 5




- Open de computer lade

- Open de kap

Matrix 4 serie



Matrix 5 en 6 serie



- Door de aangegeven schakelaar om te zetten gaan alle lampjes van de lades uit.
- Na 30 tellen de schakelaar weer omzetten, zodat na het eventueel knipperen van de lampjes ze weer blijven branden.
- Daarna matrix Touch weer starten
- Nu controleren of dat alles weer goed werkt.

