

Matrix vakken handmatig openen.

mbv de vak code weet je welke lade en vakje je moet openen 01-03-06-02


Met goudkeurige sleutel slot omzetten.



Dan gaan alle lade lampjes knipperen en kan je 'n lade open trekken.

LET OP!! MAAR 1 LADE OPEN TREKKEN, IVM KANTEL GEVAAR VAN DE KAST

Daarna de sleutel weer terug draaien en uitnemen



Met de bijgeleverde inbussleutel in het gat van de rij steken en doordrukken.
Dan springen alle bakje van die rij open.
Bij brede vakken eerst linker en dan rechter gat kiezen



De sleutel in het lade slot steken en omzetten