

Matrix sleutel functie gebruiken bij een standaard lade kast

Je hebt een virtuele kast aangemaakt en deze gaat op slot.
De sleutel moet via de matrix kast afgenomen worden.



Voor virtuele kast aanmaken zie handleiding "Virtuele kast aanmaken" Zie Matrix gebruiker website
<https://www.matrixctmsnl.com>
Wachtwoord : ctmsusrnl

Stappenplan:

- Eerst sleutel als artikel aanmaken
- Vakken aan de sleutel verbinden
- Sleutel in de matrix leggen
- Systeem opties instellen

MATRIX

MATRIX Manage

Nieuw artikel aanmaken

Analyser

Zoeken

Favorieten

Hoofdmenu

Zoek artikel

7

Artike sleutl	Categorie	Groep	Artikel code	Artikel omschrijving	Extra artikel code	Artikel lange omschrijving	Verpak	Artikel type	Artikel beheer niveau	Op voorraad	Order aantal	Hoofd leverancier	Gemiddeld maand verbruik	Opmerkingen	Leverancier artikel code	Gemiddelde kosten
3	Frezen	Frezen VHM ...	1835778	797ALUCBICR040801KM	Ø8 L12 H40 Z3 R0.4	Alu ruw IK	1	Verbruik artikel	Ja	0,00	0,00	Iscar Nederland bv	0,000			
4	Frezen	Frezen VHM ...	1830798	797ALUCBICR041200KM	Ø12 L26 H48 Z3 R0.4	Alu ruw IK	1	Verbruik artikel	Ja	0,00	0,00	Iscar Nederland bv	0,000			
5	Frezen	Frezen VHM ...	2194116	797ALULFFICR020800KM*	Ø8 L32 Z3 R0.2	Alu	1	Verbruik artikel	Ja	0,00	0,00	Iscar Nederland bv	0,000			
6	Frezen	Frezen VHM ...	5606815	MM EFF080T3R1.62-4T05 IC903	Ø8 L0.4 Z4 R1.62		2	Verbruik artikel	Ja	0,00	0,00	Iscar Nederland bv	0,000			
7	Houders	Frezen houd...	3103500	MM S-A-L090-C08-T05-C	Ø8 H38.6 L90 T05		1	Verbruik artikel	Ja	0,00	0,00	Iscar Nederland bv	0,000			
8	Frezen	Frezen VHM ...	5603127	MM TS195-H40D-06T08 IC328	Ø19.5 W4.0 T3.45 Z6		2	Verbruik artikel	Ja	0,00	0,00	Iscar Nederland bv	0,000			
9	Wisselpla...	Draaien wiss...	5505575	TPGX 090202-L IC908	R=0.2		10	Verbruik artikel	Ja	0,00	0,00	Iscar Nederland bv	0,000			

MATRIX

MATRIX Manage

Analyser

Zoeken

Favorieten

Hoofdmenu

Bewerkingen

Orders

Rapporten

Zoek artikel

Artikel onderhoud Sleutel K1

Artikel sleutel:

Artikel code:

Artikel omschrijving:

Artikel type:

869

Sleutel K1

Sleutel K1

Sleutel

Algemeen

Technisch

Leveranciers inform

Voorraad beheer

Locaties

Verbruik

Transacties

Koppelingen

Orders

Alternatief

Kosten posten

Toegevoegde velde

Extra artikel code:

Artikel lange omschrijving:

Barcode:

artikel volmachten groep:

Unit afmetingen:

Artikel groep:

Categorie:

Verpakkingseenheid:

Type verpakking:

Standaard afneem aantal:

1

Afname prijs:

Gemiddelde kosten:

Afname prijs herslepen:

Hoofd leverancier:

Artikel beheer niveau

Geen handmatig order

Consignatie

Serie

Speciaal

-Aangegeven vakken invullen en opslaan
-Dan tabblad "aangesloten vakken" kiezen

Zoek artikel x Artikel onderhoud Sleutel K1 x

Artikel sleutel: 869 Artikel code: Sleutel K1 Artikel omschrijving: Sleutel K1

Algemeen Technisch Leveranciers inform Voorraad beheer Locaties Verbruik Transacties Koppelingen Orders Alternatief Kosten posten Toegevoegde velden Aangesloten vakken

Kast code Vak code

- Knop nieuw kiezen
- Alle “non automatic” vakken die nog niet aan een sleutel verbonden zijn worden automatisch getoond
- Selecteer de gewenste vakken (je kan bovenste vak via muis selecteren , dan shiftknop vasthouden en onderste vak aanklikken met de muis. Dan zijn deze allen geselecteerd) Druk op selecteer.
- Daarna opslaan en sluiten

Zoek vak x

Zoek R 18 / 18

Selecteer

Vak sleutel	Code vak	Artikel sleutel	Artikel code	Artikel type	Artikel omschrijving	Kast naam	Op voorraad	Capaciteit	Over capaciteit toestaan	
886	02-01-01					kast 2		1	Nee	N
887	02-01-02					kast 2		1	Nee	N
888	02-01-03					kast 2		1	Nee	N
889	02-01-04					kast 2		1	Nee	N
890	02-01-05					kast 2		1	Nee	N
891	02-01-06					kast 2		1	Nee	N
892	02-01-07					kast 2		1	Nee	N
893	02-01-08					kast 2		1	Nee	N
894	02-01-09					kast 2		1	Nee	N
895	02-01-10					kast 2		1	Nee	N
896	02-01-11					kast 2		1	Nee	N
897	02-01-12					kast 2		1	Nee	N
898	02-01-13					kast 2		1	Nee	N
899	02-01-14					kast 2		1	Nee	N
900	02-01-15					kast 2		1	Nee	N
901	02-01-16					kast 2		1	Nee	N
902	02-01-17					kast 2		1	Nee	N
903	02-01-18					kast 2		1	Nee	N

Kies velden Σ 0



Analyser



Zoeken



Favorieten



Hoofdmenu

Hoofdmenu



Rij 1 / 869



Vak



Artikel



Serie artikelen



Kast



Leverancier



Site overzicht

Artikel code	Artikel omschrijving	Extra artikel code	Artikel lange omschrijving	Verpal	Artikel type	Artikel beheer niveau	Op voorraad	Order aantal
Sleutel K1	Sleutel K1			1	Sleutel	Nee		
MT1604...	VCMT 160404-NF DA2200	R=0.4	PKD	10	Verbruik artikel	Ja		
GT16040...	VCGT 160402-CA PA40	R=0.2	Alu	10	Verbruik artikel	Ja		
GT11030...	VCGT 110304-M NFC AC530U	R=0.4		10	Verbruik artikel	Ja		
GT11030...	VCGT 110302-RFX AC530U	R=0.2		10	Verbruik artikel	Ja		
GT11030...	VCGT 110302-M NFC AC530U	R=0.2		10	Verbruik artikel	Ja		
GT11030...	VCGT 110302-LFX AC530U	R=0.2		10	Verbruik artikel	Ja		
GT11030...	VCGT 110301-RFX AC530U	R=0.1		10	Verbruik artikel	Ja		

Vak kiezen voor de sleutel
Via hoofdmnu naar site overzicht

- Vak kiezen , meest gebruikt is een 50A
- Vak selecteren dan onderaan de pagina “vak” kiezen
- Bij artikel code via ... de sleutel kiezen. Het vak wordt automatisch gebruikt vak.
- Opslaan en sluiten

MATRIX Manage

Analysen

Zoek artikel Site overzicht

Touch:

Artikel:

Germefa B.V.

- Germefa
 - Lade - 1
 - Lade - 2
 - Lade - 3**
 - Lade - 4
 - Lade - 5
 - Lade - 6
 - Lade - 7
 - Lade - 8
- kast 2

Bewerkingen

MATRIX Manage

Analysen

Zoeken

Favorieten

Hoofdmenu

Zoek artikel Site overzicht Vakken overzicht 01-03-01-18

Vak sleutel: 414 Vak code: 01-03-01-18 Kast code: 01 Artikel code: **Sleutel K1** Artikel omschrijving: Sleutel K1

Algemeen

Status: Actief ☐ Consignatie

Voorraad beheer

Artikel type: Sleutel ☐ Herslepen artikel ☒ **Gebruikt artikel**

Toegevoegde velden

Verbruik

Transacties

Standaard afneem aantal: 1 ☒ Afnemen ieder gewenst aantal ☐ Verwijder artikel als voorraad NUL is.

Prijs afname: ☐ Alleen standaard aantal ☐ Vak voorraad beheer

☐ Niet afnemen ☐ Niet bestellen

Optionele sleutel:

Optionele naam:

Optionele omschrijving:

Standaard waarde:

Optionele waarde:

Dit is in Touch, artikel kiezen, je krijgt de sleutel aangeboden, lade sluiten, je krijgt het vak van de virtuele lade te zien, druk op lade sluiten, je krijgt de vraag om de sleutel terug te leggen, la gaat weer open en je kan de sleutel terug leggen.

-Via Touch “aanpassen artikel” de sleutel op voorraad leggen
-In Touch de kolom “sleutel” toevoegen.
Via “afname” ‘n artikel kiezen, dan op “volgende” drukken.
In dit tabblad via rechter muisknop, kolom “sleutel” aanvinken.
Dan opslaan

MATRIX

Afname

admin
iscarnl-lt-16\mssqlserver2016 \ Germefa v6.5

Sleutel	Artikel code	Artikel omsch	Opslaan	Vak	Vak type	Op voorraad	Aantal
	1835778	797ALUCBICR040801KM	Kolommen	☒ Artikel code ☒ Vak ☒ Vak type ☒ Op voorraad ☒ Aantal ☒ Sleutel ☐ Lade ☐ Kast ☐ Consignatie ☐ Prijs afname ☒ Artikel omschrijving ☐ Extra artikel code ☐ Artikel lange omschrijving ☐ Vak opmerkingen		2	0

Nu kan je artikelen aan de virtuele kast gaan koppelen en op voorraad gaan leggen.

Sleutel	Artikel code	Artikel omschrijving	Vak	Vak type	Op voorraad	Aantal
	1835778	797ALUCBICR040801KM	02-01-01		1	1



- Artikel kiezen
- Aantal aangeven
- Afnemen

1835778 

Op voorraad 1

-1

1

+1




797ALUCBICR040801KM
Alu ruw IK
Verbruik artikel



- Sleutel wordt vrijgegeven
- Sleutel pakken.
- Dan lade sluiten



- Lade overzicht, virtuele kast wordt getoond
- Dan sluit lade



MATRIX						
Afname			admin iscarni-It-16/mssqlserver2016 \ Germefa v6.5			
Sleutel	Artikel code	Artikel omschrijving	Vak	Vak type	Op voorraad	Aantal
	1835778	797ALUCBICR040801KM	02-01-01		0	1

- Dan krijg je de vraag voor sleutel terug te leggen.
- “Ja” kiezen



- Lade van de sleutel wordt weer vrijgegeven.
- Sleutel terugleggen
- Dan lade sluiten

