Handleiding: Fingerprint gegevens inlezen



9411022 FINGERPRINT READER SHU20

Fingerprint reader met de USB aansluiting op de matrix pc aansluiten. Het fingerprint stuurprogramma wordt vanzelf geïnstalleerd.

Daarna matrix database administration openen via : Start>programma's>Matrix-TM>Matrix Tools>Database administration

Matrix 6.1 en 6.5 Wachtwoord : rsusmtc

Matrix 7.0, 7.4 en 7.5 Gebruikersnaam : ctmsusr Gebruikersnaam : sa of ITM2005 Wachtwoord : matrix of ITM

It henny / IscarNLdemo61 Copyright © CTMS Version 6.1 All rights reserved

Login

User Name

Login to Database Administration



Database Administratio	on
Database Administration	Finger Settings Finger Settings Device Name DEV_FDU05:0 Security Level NORMAL Brightness 70 0 - 100 Register User Name admin Fingers
	Step 1 Please place your finger on the sensor to add new fingerprint data. es de username waarvan je de fingerprint wil inlezen
Ki	es welke vinger je wil inlezen.



Database Administration	n <u>It henny\IscarNLdemo61</u> ? ⁻ *
□ Database Tools	Finger Settings
Backup	
- Kestore	Semings
Reset SQL User Password Network Settings	Device Name DEV_FDU05:0 V
Replications	Security Level NORMAL V Brightness 70 0 - 100
SQL script running	Cours
E Manage Tools	Save
Stock Restore Defaults	Register
	Lises Name admin
Reset Matrix Admin	User Name
History Data Options	
- Matrix Pictures	
MATRIX Agent	
- Fingerprint Settings	Step 1 Step 2
Advanced Settings	Please place your tinger
Send by E-mail	fingerprint data.
- Delete Logs	
- Process History	
Local Information	
Do	or een nieuwe username te kiezen kan je meerdere rsonen achter elkaar scannen.